

DCRエリア

半径約2~5Km



中継装置 (マスタ)

eブリッジアダプタ



中継用DCR

MCA無線

MCAエリア

半径約20~30Km

MCA中継局



MCA指令局

拡張機能

(最大4分岐・最大延長300m) ※1

LANケーブル

スイッチングハブ

中継装置 (スレーブ)

eブリッジアダプタ (3WAY電源装着)



中継用DCR



中継装置 (スレーブ)



中継用DCR



中継装置 (スレーブ)



中継用DCR



中継装置 (スレーブ)



中継用DCR

